



SENZA FRONTIERE – POOH TRIBUTE BAND				
CHANNEL LIST/BACKLINE				
N°	STRUMENTO		CH	SORGENTE
1	BATTERIA	CASSA (TRIGGER)	1XLR	ROLAND TM-6 PRO
2		RULLANTE (TRIGGER)	1XLR	ROLAND TM-6 PRO
3		TOM 1(TRIGGER)	1XLR	ROLAND TM-6 PRO
4		TOM 2 (TRIGGER)	1XLR	ROLAND TM-6 PRO
5		MICROFONO CHARLESTON (ASTA BASSA)	1XLR	SM57
6		MIC. OVERHEAD (ASTA ALTA)	1XLR	AKG
7		MIC. OVERHEAD (ASTA ALTA)	1XLR	AKG
8	VOCI	MICROFONO VOCE PRINCIPALE 1 (ASTA ALTA)	1XLR	Sennheiser EW-D 945-S Q1-6
9		MICROFONO CORO 2 (ASTA ALTA)	1XLR	SHURE SM58
10	BASSO	CLICK	1XLR	AUDIO INTERFACE MONO
11		BASI	1XLR	AUDIO INTERFACE MONO
12		BASSO ACUSTICO	1XLR	D.I. LINE6 G10II
13	CHITARRA 1	BASSO ELETTRICO	1XLR	AVALON U5
14		CHITARRA 1 LEFT	1XLR	KEMPER
15		CHITARRA 1 RIGHT	1XLR	KEMPER
16		CHITARRA ACUSTICA 1	1XLR	FISHMAN TONE AFX DEQ
17	TASTIERA	TASTIERA LEFT (<u>NO PHANTOM 48V</u>)	1XLR	YAMAHA MODX8
18		TASTIERA RIGHT (<u>NO PHANTOM 48V</u>)	1XLR	YAMAHA MODX8
19	CHITARRA 2	CHITARRA ACUSTICA 2 (A RICHIESTA)	1JACK	POD GO
20		CHITARRA ELETTRICA 2 (A RICHIESTA)	1JACK	POD GO

MONITOR FORNITI DELLA BAND			
	STRUMENTO/MUSICISTA	CH	NOTE
1	VOCE PRINC/CHIT ELET/ACU 2 - Alessandro	1XLR	Monitor 1 IEM Radio
2	CHITARRA ELETTRICA/ACU 1 - Federico	1XLR	Monitor 2 IEM Radio
3	BASSO ELETTRICO/ACU - Roshan	1XLR	Monitor 3 IEM Radio
4	TASTIERA – Fabrizio	1XLR	Monitor 4 IEM
5	BATTERIA – Giuseppe	1XLR	Monitor 5 IEM
MONITOR FORNITI DAL SERVICE			
6	MONITOR 6 SIDE FILL LEFT	1XLR	LINE
7	MONITOR 7 SIDE FILL RIGHT	1XLR	LINE
8	MONITOR 8 CENTRAL FILL (OPZIONALE)	1XLR	LINE

RICHIESTE A CARICO DEL SERVICE e/o ORGANIZZAZIONE

- Sistema P.A. di adeguata potenza in rapporto all'area dello spettacolo.
- Mixer di sala minimo 24 CANALI + STAGE BOX di palco con 7 aux indipendenti + 2 aux Fx
- Impianto luci adeguato alle dimensioni del palco e all'area dello spettacolo.
- Cavi XLR di varie lunghezze M/F e postazioni DC220V con prese Schuko.
- Su palchi superiori a 4x2 necessarie n°2 pedane antiscivolo h. 50 cm per tastiera e batteria.
vedi Stage Plan per dimensione pedane.
- Su tutta l'area di camminamento non devono essere presenti cavi di nessun genere.
- Camerino chiudibile e custodito, dotato di corrente elettrica e acqua corrente.
- Bottiglie acqua 0,5l su n°5 postazioni musicisti
- N°1 flight-case vuoto per appoggiare case basso
- STAGE PLAN allegato
- Potenza elettrica richiesta minimo 5 KW- 230V AC

Responsabile Tecnico – Roshan 347 04 32 215